

Pflegeanleitung Wedeltuch

Sehr geehrte Anwenderinnen und Anwender,

Ein Aufgusstuch unterliegt hohen Materialbeanspruchungen und Zugbelastungen. Deshalb ist die Haltbarkeit leider begrenzt. Sie können aber die Einsatzzeit durch die richtige Pflege beeinflussen.

Richten Sie sich bitte nach den eingenähten Pflegesymbolen und waschen Sie die Aufgusstücher vor der ersten Benutzung möglichst ein- bis zweimal:



Waschen in der Waschmaschine bei höchstens 60°C



Bleichen nicht erlaubt



Bügeln mit lauem Eisen



Reinigung mit Perchlorethylen



Nicht im Trockner trocknen

- Waschen Sie Ihr Tuch mit reichlich Waschlauge, verwenden Sie ein mildes Feinwaschmittel ohne optischen Aufheller und spülen Sie gründlich nach.
- Dunkle und kräftige Farben separat, aber nicht einzeln waschen. Bei der ersten Wäsche wird überschüssige Farbe abgegeben.
- Ein Ablösen von überschüssigen Fusseln ist bei der ersten Wäsche normal. Sie können das Fusseln jedoch verringern, indem Sie bei der ersten Wäsche die Waschmaschine mindestens zu ca. 50% füllen.
- Nicht im nassen Zustand liegen lassen oder an Haken oder spitzen Gegenständen aufhängen.
- Die hochwertige Qualität bedarf einer sorgfältigen Behandlung. Bitte vermeiden Sie Zupfen, Bürsten u.ä.
- Beim Wedeln kann es passieren, dass Fäden durch Holzfasern an Decke und Wänden gezogen werden. Herausgezogene Fäden können abgeschnitten werden. Die Funktionsfähigkeit des Tuches wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Saunieren.

Ihr FINNSA-Team.