

Gebrauchsanweisung

HERSTELLER	FINNSA GMBH	PRODUKTE	0462, 0471, 0460, 0470, 0465, 0472
ÜBERARBEITET AM	28.11.2024		KLANGSCHALEN

Informationen über den Anwendungsbereich

Geeignete Anwendungsbereiche

Klangschale zur Verwendung im Sauna- und Wellnessbereich.

Ungeeignete Anwendungsbereiche

Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist keine Einschränkung bekannt.

Anwendung

Stellen Sie die Klangschale auf den mitgelieferten Untersetzer und erzeugen Sie Töne, indem Sie den Klöppel sanft gegen die Klangschale schlagen.